潜水搅拌机设备安装及使用容易出现的问题分析

1、底座固定不牢靠，导杆断裂

原因： 膨胀螺栓安装不合格

现场焊接不牢固，用错焊条





2、钢丝绳或链条断裂

原因：逐渐磨损

材质偷工减料，水面空气接触位置容易腐蚀

安装紧，受力过大





南京博源水处理设备有限公司

3、叶轮断裂

原因：本身质量问题

异物打断





4、电缆断裂

原因： 安装吊运不当损坏

安装后电缆未固定好

橡胶老化





5、电机进水

原因：机械密封失效

电缆密封失效





6、运行时震动大或异响

原因：搅到异物，导致叶轮轻微变形

叶片断裂



